



















MANUAL DE INSTALACION E INTERGRACION DE DATAFONOS


Se crea una carpeta en la raíz de C: que se llame POS dentro de esta una que se llame RMC

Ej: C:\POS\RMC


- 1- Se ejecuta el instalador

	Ctl3d32.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	FlxGdES.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	logpcdll_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo _
	MSComES.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	mscomm32.oc_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo OC_
	msflxgrd.oc_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo OC_
	MSVBVM50.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	OleAut32.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	OlePro32.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	respuesta.tx_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo TX_
	SETUP.EXE	2011/05/03 04:31 ...	Aplicación
	SETUP.LST	2011/05/03 04:31 ...	Archivo LST
	setup1.ex_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo EX_
	solicitud.tx_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo TX_
	ST5UNST.EX_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo EX_
	StdOle2.tl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo TL_
	VB5ES.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_
	VB5StKit.dl_	2011/05/03 04:31 ...	Archivo DL_

2-En la opción cambiar directorio




2- Se busca la ruta de las carpetas que creamos inicialmente C:\POS\RMC



Se ejecuta por el botón de instalación

Después de la instalación en la ruta C:\pos\RMC dar clic derecho abrir con block de notas I archivo config.caj el cual debe quedar configurado de esta manera.




4,"9600,N,8,1",9000,90000,1,SOLICITUD.TXT,RESPUESTA.TXT,0

El primer dígito (4) pertenece al puerto que se va a usar. (com4)

el puerto que se está usando se puede visualizar administrador de dispositivos esto en el caso que el datafono tenga un cable adaptador de puerto, de puerto COM a USB

si el datafono está conectado directamente al computador por el puerto com el primer dígito será el número uno (1)




Cuando el datafono tiene convertidor a USB se debe configurar el puerto

Al conectar el datafono al puerto USB en el administrador de dispositivo genera advertencia



En el puerto damos clic derecho actualizar controlador, se da la ruta en donde se encuentra el controlador que hemos descargado o se ha proporcionado previamente.



Se debe reiniciar el computador, y se procede a hacer las pruebas de funcionamiento.

Nota: Para la integración del datafono en el dispositivo se ingresa la siguiente secuencia.

* Flecha arriba - Opción 2 ver - Caja registradora - F1 - F4

